

Installation & Montering

- 1 Öppna Plejd-appen och välj **Lägg till enhet**.
- 2 Tryck på valfri knapp på WPH-01 för att aktivera den (aktiv i 60 sekunder) och följ installationsstegen.
- 3 Lossa skruven för centrumplattan och montera WPH-01 på tilltänkt plats.
För tejp: säkerställ räckvidd genom att testa funktion på tilltänkt plats innan du tejpar fast WPH-01.
- 4 Montera ram, skruva fast centrumplattan samt klicka fast önskad vipa.